Oppgradering av programvare til JUICI versjon 6

• Gå til <u>https://bit.ly/bytteut</u> eller <u>scann QR-koden under</u>. Her finner du ny programvare, versjon 6 (<u>Package-P4-JDE-PH4-v6</u>).



• Klikk på filnavnet. Da starter nedlastingen til maskinen din. Når nedlastingen er fullført klikker du en gang til, slik at pakken åpner.

Name	Туре
📙 Package-P4-JDE-PH4-v6 Pink Guava	File folder
	_

• Høyreklikk og velg «Åpne/Open». Du vil nå få opp dette bildet:

LOST.DIRFile folderPackage-P4-JDE-PH4-v6File folder
Package-P4-JDE-PH4-v6 File folder

- Marker de to mappene («LOST.DIR» og «Package-P4....»), høyreklikk og velg «Kopier/Copy»
- Lim disse mappene inn på en tom USB-pinne. Det må ikke være annet innhold på USB'en.
- Mappene må legges i roten, dvs ikke inn i en ny mappe, ellers vil dispenseren ikke kunne lese innholdet

• USB'en skal nå se slik ut – ikke pakk ut filene som ligger i «Package…» eller «Lost.dir»



- Sett USB'en i USB-porten på juicemaskinen (se under for plassering av USB-port og serviceknapp).
- Hold inne serviceknappen i 2-3 sekunder til tastatur kommer i display
- Tast inn kode «<u>4567»</u>



Serviceknappen og USB-porten til **JUICI Tower** finnes under skjermen. Press sammen de to låsehendlene, og løft opp skjermen.



Serviceknappen og USB-porten til <u>JUICI Tabletop</u> finnes i dørkarmen på høyre side av dispenseren.

- Gå til Software & UI Update
- Velg <u>USB Update</u> og trykk på <u>OK</u>

PSTaptic	USB Update	Refresh USB Disk
Software Update	Package-P4-JDE-PH4-v6	Screen Size = 1280 X 800
Current Version	To Be Updated Type To Be Installed	
😌 USB Update	System Julici_1.0.48.0_intl	Julici_1.0.41.0_intl
	Refresh	The second second
	Finished	PLOTA DOLLAR THE
		1.0.69.601
	Cancel OK	1.2.35.602
	VES VP_GN_J 1.0.61.0	1.0.55.0
	✓ YES PSCritica 1.0.54.0	1.0.51.601
	UI Template Package-P4-JDE-PH4-v6	Package P4-JDE-PH4+v3
EXIT	Activation Date : Apr 26. 2021 Update Immediately	Judan

• Velg Update Immediately og trykk på Update

🗹 Ul Temp	late	Package-P4-JDE-PH4-v6	Package-P4-JDE-PH4-v3
✓ YES	PSCritica	1.0.54.0	1.0.51.601
✓ YES	VP_GN_J uici	1.0.61.0	1.0.55.0
YES	Taptic3	1.2.39.602	1.2.35.602
VES	Updater	1.0.71.0	1.0.69.601

Dispenseren vil nå oppgradere programvaren. Dette tar ca 1 minutt. Når dispenseren er ferdig vil drikkevalg/startmenyen vises i displayet, og USB'en kan fjernes.

TRENGER du assistanse?

Ring Technical Help Desk på telefon 800 800 15 (mandag-fredag 8-16). Alternativt kan du sende en mail til servicenorge@jdecoffee.com